Guía rápida para centralita TK8

RESISTENCIA MANUAL:

- ***Paso 1**: pulsar el botón **SET** (DE COLOR AZUL) una vez e indicar con los botones de **FLECHAS** (**ROSA** Y **VERDE**) la temperatura máxima a la que debe parar la resistencia.*

- ***Paso 2**: pulsar el botón **SET** (DE COLOR AZUL) hasta que aparezca en la parte superior izquierda la palabra (**HEATING 1**) EN ROJO y con los botones de FLECHAS (ROSA Y VERDE), poner el reloj en 00:00. Volver a pulsar **SET** (DE COLOR AZUL) hasta que aparezca en la parte superior izquierda la palabra (**HEATING 2**) EN ROJO y con los botones de FLECHAS (ROSA Y VERDE), poner el reloj en 00:00.*

- ***Paso 3**: hecho esto, cada vez que se quiera usar la resistencia, solo habrá que dar una pulsación rápida en el botón (**HEATING**) DE COLOR ROSA. Cuando pulsemos este botón la resistencia funcionara hasta que la temperatura llegue a la que hemos programado anteriormente, y no volverá a funcionar hasta que volvamos a pulsar el botón.*

CYMASOL ENERGÍAS RENOVABLES VALLE DE GUERRA- LA LAGUNA
SANTA CRUZ DE TENERIFE TLF/FAX: 922 158 309 – 646 455 823
info@cymasol.com – www.cymasol.com

OPCIÓN 2: RESISTENCIA AUTOMÁTICA

- ***Paso 1**: pulsar el botón **SET** (DE COLOR AZUL) una vez e indicar con los botones de FLECHAS (**ROSA** Y **VERDE**) la temperatura máxima a la que debe parar la resistencia.*

- ***Paso 2**: mantener pulsado el botón **HEATING** (DE COLOR ROSA), hasta oír el pitido. Una vez hecho esto en la parte central de la pantalla debe aparecer en rojo la palabra (CONSTANT TEMP), de este modo la resistencia actuara cada vez que la temperatura baje de 40oC, y se desconectara a la temperatura previamente indicada.*

CYMASOL ENERGÍAS RENOVABLES VALLE DE GUERRA- LA LAGUNA
SANTA CRUZ DE TENERIFE TLF/FAX: 922 158 309 – 646 455 823
info@cymasol.com – www.cymasol.com

OPCIÓN 3: RESISTENCIA POR HORARIOS. DOS VECES AL DÍA.

- ***Paso 1**: pulsar el botón **SET** (DE COLOR AZUL) una vez e indicar con los botones de **FLECHAS** (**ROSA Y VERDE**) la temperatura máxima a la que debe parar la resistencia.*

- ***Paso 2**: pulsar el botón **SET** (DE COLOR AZUL) hasta que aparezca en la parte superior izquierda la palabra (**HEATING 1**) EN ROJO y con los botones de **FLECHAS** (ROSA Y VERDE), poner el reloj indicando la primera hora a la que debe activar la resistencia. Volver a pulsar **SET** (DE COLOR AZUL) hasta que aparezca en la parte superior izquierda la palabra (**HEATING 2**) EN ROJO y con los botones de **FLECHAS** (ROSA Y VERDE), poner el reloj indicando la segunda hora del día a la que tiene que activarse la resistencia. De este modo la resistencia actuara solo a las horas indicadas y hasta que llegue a la temperatura previamente seleccionada.*

CYMASOL ENERGÍAS RENOVABLES VALLE DE GUERRA- LA LAGUNA
SANTA CRUZ DE TENERIFE TLF/FAX: 922 158 309 – 646 455 823
info@cymasol.com – www.cymasol.com